

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Плата аварийного питания для привода F500 CAME 002LB54  
(002LB54)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 002LB54

---

Характеристики товара

---

Фото 002LB54

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Плата аварийного питания для привода F500 CAME 002LB54

Плата аварийного питания CAME LB54 предназначена для подключения системы резервного электропитания привода F500. Устройство применяется в составе автоматики ворот и позволяет обеспечить работоспособность привода при кратковременных перерывах в сетевом питании за счет подключения аккумуляторной батареи.

Плата LB54 рассчитана на работу в системе электропитания 24 В и поддерживает зарядное напряжение 27 В. Для корректной эксплуатации предусмотрена работа в расширенном диапазоне температур, что важно при установке оборудования на улице.

## Функциональные возможности 002LB54

Плата аварийного питания LB54 решает задачу резервирования питания для автоматики привода, чтобы при необходимости электропитание поступало на подключаемые узлы.

- Подключение к системе питания привода с рабочим напряжением 24 В.
- Заряд аккумуляторов в соответствии с зарядным напряжением 27 В.
- Эксплуатация в температурном диапазоне от -20 до +55 °С.
- Использование с аккумуляторами 12 В и емкостью 1,2 Ач (аккумуляторы не входят в комплект поставки).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Напряжение электропитания: 24 В.
- Зарядное напряжение: 27 В.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Плата аварийного питания LB54 используется для резервного подключения 2-х аккумуляторов 12 В для работы системы привода F500. Устройство предназначено для эксплуатации в составе автоматики ворот, где требуется поддержка электропитания при кратковременном отключении сетевого питания.

- Подключение 2-х аккумуляторов 12 В 1,2 Ач (в комплекте поставки аккумуляторы не предусмотрены).
- Монтаж и эксплуатация в условиях наружной установки в пределах указанного температурного диапазона.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- Аккумуляторы 12 В 1,2 Ач не входят в комплект поставки — требуется подобрать и установить совместимые батареи.
- Использование устройства допускается в пределах указанного диапазона рабочих температур.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Плата аварийного питания для привода F500 CAME 002LB54

Единица измерения	шт
Вес	0.188 кг
Артикул	002LB54
Модель	002LB54
Зарядное напряжение	27 В
Назначение	Подключение 2-х аккумуляторов 12 В для резервного питания привода F500
Высота	33 мм
Ширина	233 мм
Глубина	98 мм
Напряжение электропитания	24 В
Комплектность (аккумуляторы)	Аккумуляторы 12 В 1,2 Ач не входят в комплект поставки
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Плата аварийного питания для привода F500 CAME 002LB54**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>