

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Корпус S5000 CAME 119RIR176  
(119RIR176)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 119RIR176

---

Характеристики товара

---

Фото 119RIR176

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Корпус S5000 CAME 119RIR176

Корпус S5000 CAME с артикулом 119RIR176 предназначен как запчасть для восстановления и поддержания работоспособности автоматики и приводных систем. Комплект поставляется в единице измерения «шт» и рассчитан на применение в составе оборудования, где требуется именно этот тип корпуса.

Устройство относится к классу корпусных элементов и используется для компоновки и защиты внутренних узлов. Габариты корпуса позволяют разместить его в штатном посадочном месте и обеспечивают удобство обслуживания. Корпус S5000 119RIR176 рассматривают как элемент замены при ремонте, а также при проектном обслуживании объектов, где важна предсказуемость и стабильность работы автоматики.

Для пользователя важны понятные параметры по массе и габаритам, чтобы корректно планировать хранение и логистику на объекте. Изделие поставляется как самостоятельная позиция без указания дополнительных модулей в комплекте. При необходимости замены корпусного элемента следует подбирать артикул, чтобы соответствие посадочным размерам и совместимость с конкретной системой были подтверждены.

## Функциональные возможности 119RIR176

- Корпусная компоновка внутренних элементов автоматики и приводных устройств.
- Защитная функция за счет форм-фактора корпуса.
- Поддержка ремонта и обслуживания оборудования с применением детали нужного артикула 119RIR176.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 119RIR176.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Масса: 0.475 кг.
- Ширина: 105 мм.
- Высота: 75 мм.
- Глубина: 175 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Корпус S5000 119RIR176 используется при ремонте и обслуживании автоматики CAME, когда требуется замена корпусной части. Изделие предназначено для эксплуатации в составе оборудования на объектах, где важно сохранять соответствие оригинальным параметрам заменяемого узла. Перед установкой рекомендуется убедиться, что именно этот артикул соответствует заменяемой детали в вашей системе, чтобы избежать ошибок при подборе.

Если корпус используется в рамках гарантийного или планового обслуживания, соблюдение регламентов компании по подбору запасных частей помогает сохранить корректную работу оборудования. Также учитывайте логистические параметры позиции при транспортировке и хранении на объекте.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

Корпус предназначен для применения в составе соответствующей автоматики CAME и не является универсальным изделием для произвольных конструкций. Используйте деталь только при подтвержденной потребности замены именно по артикулу 119RIR176. Технические и габаритные параметры учитываются при размещении узла в посадочном месте.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Корпус S5000 CAME 119RIR176

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.475 кг
Артикул	119RIR176
Высота	75 мм
Ширина	105 мм
Глубина	175 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>