


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Трансформатор ZL80 CAME 119RIR248 (119RIR248)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RIR248

Характеристики товара

Фото 119RIR248

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Трансформатор ZL80 CAME 119RIR248

Трансформатор ZL80 CAME с артикулом 119RIR248 предназначен для применения в системах автоматике и управления на основе оборудования CAME. Он поставляется как отдельный компонент и используется в составе устройств, где требуется преобразование электрических параметров для питания соответствующих узлов.

Изделие выполнено как запчасть и рассматривается прежде всего с точки зрения корректной замены в рамках обслуживания и восстановления работоспособности автоматике. Для подбора при замене важно ориентироваться на точный артикул 119RIR248, так как данный код соответствует конкретной модификации трансформатора.

Функциональные возможности 119RIR248

Трансформатор ZL80 CAME обеспечивает электрическое преобразование в цепях питания автоматике, позволяя устройству работать в предусмотренной конфигурацией режиме. Применение трансформатора в составе системы необходимо для обеспечения совместимости питания между узлами автоматике и сопутствующими компонентами.

- Использование в качестве компонента для обслуживания автоматике CAME.
- Поддержка работы электрических цепей системы через преобразование параметров питания.
- Точная идентификация по артикулу 119RIR248 для корректной замены.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 119RIR248.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.015 кг.
- Габариты изделия в упаковке: ширина 116 мм, высота 100 мм, глубина 241 мм.

При эксплуатации и хранении рекомендуется соблюдать общие условия, принятые для электротехнических компонентов, а также использовать изделие в составе совместимого оборудования CAME.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Трансформатор ZL80 CAME (119RIR248) применяется как запчасть при обслуживании автоматики, когда требуется восстановить корректное питание компонентов системы. Он востребован при проектировании и эксплуатации решений с использованием оборудования CAME, а также при ремонте и профилактике.

- Замена вышедшего из строя или утратившего работоспособность компонента питания в составе автоматики CAME.
- Поддержание штатной конфигурации электрических цепей системы.
- Использование при ремонте оборудования и комплектующих CAME, где требуется именно указанный артикул.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Изделие следует использовать только в составе совместимого оборудования CAME и при подборе ориентироваться на точный артикул. Применение трансформатора в другой конфигурации допускается только при подтвержденной совместимости по документации производителя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Вес (кг): 0.015.
- Ширина (мм): 116.
- Высота (мм): 100.
- Глубина (мм): 241.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Трансформатор ZL80 CAME 119RIR248

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.015
Артикул	119RIR248
Высота (мм)	100
Ширина (мм)	116
Глубина (мм)	241


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Трансформатор ZL80 CAME 119RIR248



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>