

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Внешняя антенна для считывателя ESMART Reader BLE серии
ОЕМ CAME 158-20058
(158-20058)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 158-20058

Характеристики товара

Фото 158-20058

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Внешняя антенна для считывателя ESMART Reader BLE серии OEM CAME 158-20058

Внешняя антенна для считывателя ESMART® Reader BLE серии OEM предназначена для улучшения радиосвязи системы контроля доступа. Такой компонент используется, когда считыватель необходимо разместить в зоне, где влияние стен, металлоконструкций или удаление до устройства считывания может снижать стабильность приема сигнала.

Модель выполнена как отдельный элемент для совместной работы с считывателем ESMART® Reader BLE. Благодаря выносной установке антенна помогает сформировать более подходящие условия для радиосигнала, что упрощает построение решения под реальные условия объекта — от помещений с ограниченной видимостью до монтажных ситуаций, где требуется вынести антенну ближе к зоне обслуживания.

Устройство рассчитано на применение в составе систем домофонии и контроля доступа, где используются решения CAME. На карточке указан артикул 158-20058, что позволяет точно идентифицировать компонент при заказе и подборе.

Функциональные возможности 158-20058

- Выносная установка антенны для считывателя ESMART® Reader BLE серии OEM
- Помощь в обеспечении стабильного радиоприема в условиях монтажа объекта
- Использование в составе систем контроля доступа совместно со считывателем ESMART® Reader BLE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 158-20058
- Назначение: внешняя антенна для считывателя ESMART® Reader BLE
- Серия/исполнение: ESMART® Reader BLE серии OEM
- Единица измерения: шт
- Кратность упаковки: 1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- В системах контроля доступа и домофонии при использовании считывателей ESMART® Reader BLE
- Для монтажных схем, где требуется вынести антенну ближе к зоне обслуживания
- При необходимости обеспечить устойчивый радиосигнал на реальном объекте с учетом особенностей помещения

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Монтаж и эксплуатация

Антенна устанавливается в составе системы и подключается для совместной работы со считывателем ESMART® Reader BLE. При монтаже важно учитывать условия прокладки и размещения элемента относительно зоны предполагаемого считывания, чтобы минимизировать возможные потери радиосигнала. В процессе эксплуатации устройство применяется в составе системы контроля доступа без изменения заявленных функций.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Компонент предназначен для использования совместно со считывателем ESMART® Reader BLE серии OEM. Для корректной работы важно соблюдать совместимость и применять антенну в рамках предусмотренного решения. Фактическая совместимость уточняется по артикулу и назначению оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Гарантия

На продукцию CAME BPT гарантия составляет 3 года. Возврат оборудования возможен в течение 2 недель.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Внешняя антенна для считывателя ESMART Reader BLE серии OEM CAME 158-20058

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	158-20058
Бренд	CAME
Назначение	Внешняя антенна для считывателя ESMART® Reader BLE серии OEM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>