

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Рычаг блокировки CAME 20 02 07 0028
(20 02 07 0028)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 20 02 07 0028

Характеристики товара

Фото 20 02 07 0028

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Рычаг блокировки CAME 20 02 07 0028

Рычаг блокировки CAME — это запасная деталь, предназначенная для корректной работы узла блокировки в составе автоматических решений CAME. Артикул 20 02 07 0028 относится к запчастям, которые используются при обслуживании и восстановлении работоспособности оборудования, где требуется надежная фиксация и управление блокировкой.

Деталь рассчитана на эксплуатацию в условиях, характерных для применения автоматики на объектах с повышенной нагрузкой. Замена рычага блокировки актуальна при необходимости восстановления исходных функций и обеспечения стабильного поведения механизма в штатных режимах. Такой подход помогает поддерживать работоспособность системы и продлевать срок службы узлов, связанных с блокировкой.

Функциональные возможности 20 02 07 0028

Рычаг блокировки выполняет функцию механического элемента, участвующего в работе узла блокировки оборудования. В рамках обслуживания он применяется как сменная деталь для восстановления корректной работы механизма.

- Обеспечение работы узла блокировки в составе автоматики CAME.
- Использование в сервисных работах и при замене изношенных элементов.
- Поддержка штатного механического поведения системы после обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

В карточке товара указана идентификация детали и базовые логистические параметры для планирования поставки. Данный рычаг блокировки поставляется как отдельная единица, что удобно для точечной замены и сокращает количество лишних компонентов при обслуживании.

- Артикул: 20 02 07 0028.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Масса (кг): 0.019.
- Вес изделия отражён для оценки логистики и размещения на складе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Рычаг блокировки используется как запасная часть при обслуживании автоматических систем CAME, где требуется восстановление механических функций узла блокировки. Его применяют при необходимости замены детали в ходе сервисных работ, чтобы вернуть оборудованию корректную работу и обеспечить дальнейшую эксплуатацию в штатных условиях.

Гарантийные обязательства и условия обслуживания зависят от типа оборудования и регламентов эксплуатации. При подборе запасных частей обычно ориентируются на артикул и совместимость с конкретным узлом, который обслуживается.

Комплектность поставки включает только указанную единицу товара — рычаг блокировки с артикулом 20 02 07 0028.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Рычаг блокировки CAME 20 02 07 0028

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	20 02 07 0028
Назначение	Запасная часть (рычаг блокировки) для оборудования CAME
Масса (кг)	0.019

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Рычаг блокировки CAME 20 02 07 0028



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>