

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Индикатор точечно-матричный, левый САМЕ 20 02 12 1104
(20 02 12 1104)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 20 02 12 1104

Характеристики товара

Фото 20 02 12 1104

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Индикатор точечно-матричный, левый CAME 20 02 12 1104

Индикатор точечно-матричный, левый CAME предназначен для отображения информации в системах контроля и управления, где требуется компактный визуальный индикатор. Устройство используется как элемент индикации в составе оборудования CAME и применяется при подключении к соответствующим узлам автоматизации и контроля доступа.

Модель ориентирована на установку в монтажных решениях, где важны точность считывания и стабильность отображения. Наличие артикульного кода позволяет корректно идентифицировать индикатор при подборе запчастей и обслуживании.

Функциональные возможности 20 02 12 1104

- Точечно-матричное отображение информации для визуального контроля.
- Исполнение «левый» для работы в требуемой ориентации внутри узла.
- Использование в составе оборудования CAME при ремонте и обслуживании.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип: индикатор точечно-матричный.
- Назначение: индикация в системах контроля и автоматики.
- Вес: 0.15 кг.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Индикатор точечно-матричный, левый CAME применяется при обслуживании и замене элементов индикации в оборудовании CAME. Он востребован в случаях, когда требуется восстановить корректное отображение в существующей системе, сохранив нужную ориентацию «левый».

При планировании работ по замене следует использовать артикул индикатора для точного подбора совместимой позиции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Индикатор предназначен для применения в составе оборудования CAME и должен эксплуатироваться в соответствии с назначением конкретного устройства, в которое он устанавливается. При установке и подборе важно учитывать правильную ориентацию «левый» и указанный артикул.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Индикатор точечно-матричный, левый CAME 20 02 12 1104

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.15
Артикул	20 02 12 1104
Исполнение	левый
Тип	Индикатор точечно-матричный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Индикатор точечно-матричный, левый САМЕ 20 02 12 1104



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>