

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Суппорт для установки стороннего считывателя в панель МТМ  
UK CAME VRMUPB  
(VRMUPB)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание VRMUPB

---

Характеристики товара

---

Фото VRMUPB

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Суппорт для установки стороннего считывателя в панель МТМ UK CAME VRMUPB**

Суппорт для установки стороннего считывателя в панель МТМ UK от CAME предназначен для аккуратного размещения считывающего устройства в штатной панели МТМ UK. Такой узел помогает организовать совместную работу домофонной/контролирующей системы и внешнего считывателя, когда требуется встраивание оборудования под конкретный сценарий доступа.

Модель VRMUPB упрощает монтаж за счёт продуманной посадки в панель, позволяя вывести считыватель в нужное положение для работы в составе системы контроля доступа. В результате устройство выглядит собранным и единым элементом, а не набором разрозненных компонентов.

### **Функциональные возможности VRMUPB**

Функционально суппорт VRMUPB обеспечивает:

- установку стороннего считывателя в панель МТМ UK для интеграции оборудования в единую конфигурацию;
- компоновку узла считыватель—панель так, чтобы считыватель был корректно размещён и удобен в эксплуатации;
- сохранение целостного решения для монтажа в составе системы доступа, где внешний считыватель подключается к общей логике управления.

При подборе компонентов важно учитывать совместимость считывателя и панели МТМ UK, чтобы монтаж прошёл без переделок и обеспечил стабильную работу в дальнейшем.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: VRMUPB.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 0.1.

Конструктив суппорта рассчитан на установку в панель МТМ УК и используется как монтажный элемент для размещения стороннего считывателя в составе решения контроля доступа.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

VRMUPB применяется при монтаже панелей МТМ УК, когда требуется установить сторонний считыватель и интегрировать его в систему управления доступом. Такой подход используют в проектах, где нужно подобрать внешний считыватель под требования объекта, а встраивание в панель выполняется с использованием специализированного суппорта.

- объекты, где используется панель МТМ УК и требуется установка стороннего считывателя;
- проекты с индивидуальным подбором оборудования считывания доступа, где важна аккуратная компоновка узла в едином корпусе.

Перед монтажом рекомендуется убедиться, что выбранный считыватель и панель МТМ УК соответствуют задаче установки и компоновке узла на месте.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Суппорт для установки стороннего считывателя в панель MTM UK CAME VRMUPB**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.1 кг
Артикул	VRMUPB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>